

Vkládání baterií:

GunVault MiniVault a MultiVault řady STANDARD a DELUXE fungují na jednu 9V baterii (není součástí dodávky) a jsou vybaveny signalizací slabé baterie. Vkládání a výměna článku probíhá jeho vložením do držáku ve správné polaritě, připojením držáku na napájecí kablík (polaritu lze obrátit pouze hrubým násilím), následným upevněním držáku i s baterií na „strop“ úložného prostoru a jeho překrytím molitanovou vložkou. V případě selhání napájení, stejně jako v případě poruchy mechanismu nebo ztráty kódu lze GunVault MiniVault a MultiVault řady STANDARD a DELUXE otevřít zvenku přiloženým klíčem, **který za žádných okolností nesmí být uzamčen v úložném prostoru.**

Použití:

Pomineme-li možnost nouzového otevření klíčem, GunVault MiniVault a MultiVault řady STANDARD a DELUXE se otevírá pomocí kódu, zadávaného na čtyř tlačítkové klávesnici na vrchní vnější straně zařízení. Klávesnice je konstruována pro zadávání pomocí celé ruky bez palce a při jistém cviku nevyžaduje vizuální kontakt při zadávání. Klávesy jsou číslovány zleva doprava pomocí výstupků na gumovém podkladu. Stisknutí tlačítka je signalizováno pípnutím a bliknutím kontrolky zelené barvy. Továrně nastavený kód je 1-2-3-4, tedy jedno zmáčknutí každého tlačítka v pořadí zleva doprava při zařazením obráceném klávesnicí nahoru a čelním pohledu. Při správném zadání kódu se dvířka samovolně otevírají směrem dolů, a to s poměrně velkou razancí.

Vlastní kód lze nastavit až po otevření zařízení a to pomocí tlačítka, které se nalézá na stropě úložného prostoru, přibližně 50 mm od hrany dvířek a 25 mm vlevo od podélné osy prostoru. Stiskem tlačítka na dvě vteřiny (signalizováno rozsvícením zelené kontrolky, pípnutím a probliknutím červené kontrolky) přepneme zámek do stavu pro nastavení kódu. Po zadání vlastního kódu zůstává svítit zelená kontrolka. Pak znovu na dvě vteřiny stiskneme tlačítko pro nastavení. Ozve se pípnutí a kontrolka zčervená. Po druhém zadání kódu pro potvrzení znovu stiskneme tlačítko pro nastavení na dvě sekundy, zelená kontrolka pětkrát blikne a ozve se pět pípnutí. Nastavení je dokončeno, pokud kontrolka neblíká červeně místo zeleně. V tom případě došlo k chybě a je třeba začít znova.

Minimální počet zadání jsou tři, maximální počet zadání je šest. Zadání se může skládat ze stisku jednotlivých tlačítek, nebo ze stisku více tlačítek najednou (např. 1-2, 2+3, 3-4; 1+2+3+4 apod.). Po dvaceti čtyřech neúspěšných pokusech o zadání kódu pro otevření nastává dvě minuty dlouhá prodleva, během které není možné zadávat kód vůbec. Pokud je během této doby stisknuto některé zadávací tlačítko, červená kontrolka zabliká a třikrát se ozve alarm.

Zvukovou signalizaci stisknutí klávesy lze vypnout, a to stiskem tlačítka pro nastavení na dvě vteřiny třikrát po sobě. Zelená kontrolka třikrát blikne a ozvou se tři pípnutí. Poté se tlačítko pro nastavení uvolní a na zadávací klávesnici se stisknou tlačítka 2 a 3 na pět sekund. Tím je signalizace vypnuta (alarm je nadále aktivní).

GunVault MiniVault a MultiVault řady STANDARD a DELUXE je vybaven i schopností detekce pokusu o neoprávněné otevření. Zjištění pokusu o neoprávněné otevření se provádí stiskem tlačítek 2 a 3 po dobu pěti sekund. Pokud se rozsvítí červené světlo, došlo v době od posledního uzavření schránky k minimálně jednomu neúspěšnému pokusu o zadání kódu. Pokud svítí zelené světlo, žádný takový pokus nebyl zaznamenán.

Indikace vybité baterie:

Indikace slabého zdroje je realizována pomocí sedmi červených probliknutí kontrolky a sedmi pípnutí akustické signalizace během zadávání na klávesnici. Během této doby nelze měnit nastavení kódu. Pokud je zámek odpojen od zdroje napájení na více než pět sekund, vrací se automaticky k továrnímu nastavení kódu (1-2-3-4) a je nutné znova naprogramovat soukromý kód.

Záruka:

Uplatnit záruku lze během 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem špatného zacházení, mechanického poškození a jiné újmy, která nebyla zapříčiněna selháním funkce samotného výrobku.

Dovozce: **ADSAFE, spol. s r.o., Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov, info@adsafe.cz, www.adsafe.cz, +420 722 066 666**

Výrobce: **GunVault.com / USA**

Prodejce (razítko, datum prodeje):