

SOLAR

Každé stisknutí tlačítka je potvrzeno zvukovým signálem. Dokončení nebo přerušení procedury je signalizováno červenou kontrolkou LED a zvukovým signálem (viz seznam signálů).

Pauza mezi zadáváním kódu delší než 30 sekund způsobí přerušení zadávání. Pokud zadáte chybný kód, zadávání přerušíte stiskem tlačítka .

Zámek umožňuje nastavit až 10 různých 6-ti místných kódů pro 10 uživatelů. V případě každého kódu je tedy první číslicí identifikátor uživatele. Používá se pro identifikaci a není součástí šestimístného kódu.

Následující kódy jsou továrně přednastaveny a je nutné je z bezpečnostních důvodů změnit. Změny musí být provedeny u otevřených dveří a zavřeného zamykacího mechanismu (čepy vyčnívající ze dveří).

V	ID	Kód
	0	1 2 3 4 5 6
	9	1 1 1 1 1 1
	SUPER	1 1 1 1 1 1 1

případě, že chcete změnit nastavení, musí být zámek otevřen.

Zámek se uzavírá a otevírá motorizovaným mechanismem. Mechanismus čepů nesmí být nikdy otevřený, pokud je motor v činnosti. Mohlo by dojít k poškození zámku.

Symbyly a jejich význam

x sec.	Podržte po dobu X s		Dlouhý signál
 x sec.	Čekejte X s		Svícení/blikání LED
	Krátký signál		

Otevření zámku

Příklad administrátorského kódu. Proces je stejný pro všechny uživatele 0 – 9.

Tlačítko	Signál	Popis
		Zapnutí
		Identifikace uživatele
     		Číslice 0-9
		Otevření
 3 sec.    správně    chyba		



Po zadání platného kódu je možné zasunout čepy zámku a otevřít trezor.



Rukojeť lze použít pouze po úplném otevření zámku (kontrolka LED bliká 1x).



Po zadání nesprávného kódu lze postup opakovat ještě 3x. Poté se zámek na 5 minut zablokuje (nebude možná manipulace).

Zamknutí zámku

Ujistěte se, že rukojeť blokovacího mechanismu je v zavírací poloze.

Tlačítko	Popis
	Otevření
	Zavření



Po stisknutí tlačítka  nemusí být rukojeť aktivována, pokud je zámek zavřený.

Změna kódu

Příklad administrátorského kódu. Proces je stejný pro všechny uživatele 0 – 9. Každý z těchto uživatelů může změnit pouze svůj vlastní kód. Nejprve musí být zadání uživatele 1 – 9. Uživatel 9 je továrně přednastaven.

Tlačítko	Signál	Popis
 3 sec.	     	Začátek zadávání
		Uživatel 0 - 9
     		Kód
		Začátek změny kódu
     		Zadání nového kódu
		Potvrzení
     		Opakování kódu
		Potvrzení a ukončení
	   změna    chyba	



Svítící červená kontrolka LED a dlouhý zvukový signál znamenají, že kód nebyl změněn kvůli chybě při zadávání kódu. Proces je třeba zopakovat.



Po úspěšné změně kódu musí být otestován několikerým odemknutím při otevřených dveřích trezoru a zasunutými čepy.

Vytvoření a smazání uživatele

Administrátor (uživatel 0) může zadat a smazat 1 – 9 uživatelů.

Uživateli 9 je továrně nastaven kód

1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---

, který může být smazán nebo změněn.

Tlačítko	Signál	Popis
* 3 sec.	     	Začátek zadávání
0		ID uživatele (administrátor)
1 2 3 4 5 6		Kód
1		Začátek změny kódu
? (ID 1-9)		ID uživatele (1 - 9)
? (0 / 1)		0 - mazání 1 - zadávání
*		Potvrzení a ukončení
   změna    chyba		

✓ Po zadání uživatele je jeho kód nastaven na

1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---

 a musí být změněn.

✗ Rozsvícená červená LED kontrolka a dlouhý zvukový signál znamenají, že kvůli chybě během zadávání nebyl uživatel zadán nebo smazán. Akci je nutno zopakovat.

⚠ Pokud již byl uživatel zadán, zadání stejného uživatele způsobí změnu kódu na

1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---

 a musí být znovu změněn. Při zapomenutí uživatelského kódu takto nastavíte do továrního nastavení.

Čtení logu zámku

ID uživatele (administrátor)

Zámek zaznamenává posledních 32 uživatelů, kteří jej otevřeli a další důležité události. Tento protokol může být přečten administrátorem (uživatel 0). Čtení probíhá pomocí různého počtu zvukových a optických signálů (viz tabulka níže). Poslední uživatel je v logu zobrazen jako první záznam.

Tlačítko	Signál	Popis
 3 sec.	     	Začátek zadávání
		Uživatel 0 - 9
     		Kód
		Začátek čtení
		Potvrzení

Signál	Popis	Signál	Popis
1x 	Uživatel 0	8x 	Uživatel 7
2x 	Uživatel 1	9x 	Uživatel 8
3x 	Uživatel 2	10x 	Uživatel 9
4x 	Uživatel 3	11x 	Supermaster
5x 	Uživatel 4	12x 	Návštěvnický kód
6x 	Uživatel 5	13x 	Mechanické uzamknutí
7x 	Uživatel 6	14x 	Nedostatečné napětí baterie
1x  	Oddělení uživatele		

Funkce časování

Zámek může být naprogramován na zpožděné otevření po 0-255 minutách. Interval se počítá okamžikem zadání kódu a otevře se po nastavené době zpoždění. Doba zpoždění je spojená s časovým oknem otevření. Vymezuje dobu, po kterou lze zámek otevřít po vypršení doby zpoždění. Délku časového okna lze také nastavit na 0-255 minut.

Aktivace/deaktivace doby zpoždění

Administrátor (uživatel 0) může aktivovat/deaktivovat dobu zpoždění.

Tlačítko	Signál	Popis
* 3 sec.	     	Začátek nastavení
0		Uživatelské ID (administrátor)
1 2 3 4 5 6		Kód
7		Nastavení zpoždění
0 0 0 (000 - 255)		000 = vypnutí 255 = max.
0 0 0 (000 - 255)		Potvrzení času
*		
   nastaveno    chyba		

Otevření s aktivovanou dobou zpoždění

Tlačítko	Signál	Popis
*		Zapnutí
1		ID uživatele (0 - 9)
1 1 1 1 1 1		Kód
*	 	Začátek zpoždění
	  5 sec.   5 sec. 	Trvání zpoždění
	 	Připraven k otevření
*		Zopakování kódu
1		ID uživatele (0 - 9)
1 1 1 1 1 1		Kód
*		Otevření
 3 sec.    OK    chyba		



Časové okno pro opakované zadávání kódu je naprogramováno otevřením časového okna (standard 5 minut). Po uplynutí této doby je nutné celý postup opakovat.

Nastavení délky časového okna

Časové okno vymezuje dobu, po kterou lze zámek otevřít po uplynutí doby zpoždění. Tento čas může nastavit administrátor (uživatel 0).

Tlačítko	Signál	Popis
* 3 sec.	     	Začátek nastavení
0		ID uživatele (administrátor)
1 2 3 4 5 6		Kód
8		Nastavení délky časového okna
? ? ? (000 - 255)		001 = 1 min 255 = 255 min
? ? ? (000 - 255)		Potvrzení času
*		
   nastaveno    chyba		

Funkce super kódu

Z výroby je super kód nastaven na **1 1 1 1 1 1 1** (7×1). Pomocí super kódu lze zámek odemknout, resetovat master kód a uživatelské blokovací časy, nastavení režimu zámku, duální kontrolu i časové programy. Před použitím zámku si prosím změňte kód.

Změna super kódu

Super kód lze změnit pouze pomocí master kódu.

🔑 (s odemknutým zámkem)		
Tlačítko	Signál	Popis
* 3 sec	🔊 ● 3 sec 🔊 ● 🔊 ● 🔊 ●	Start
0	🔊 ●	ID uživatele (master)
1 2 3 4 5 6	🔊 ● (po každém stisknutí tlačítka)	Zadejte master kód
5	🔊 ●	Výběr funkce
? ? ? ? ? ? ?	🔊 ● (po každém stisknutí tlačítka)	Zadejte nový super kód
*	🔊 ●	Potvrdit
? ? ? ? ? ? ?	🔊 ● (po každém stisknutí tlačítka)	Zadejte znovu super kód
*	🔊 ● 🔊 ● = ✓ Změněno	🔊 ● = ✗ Chyba

⚠ Super kód není běžný otevírací / uživatelský kód a je určen pouze pro nouzové situace. Z bezpečnostních důvodů musí být tovární nastavení změněno před prvním použitím.

⚠ Pokud zazní dlouhý zvukový / vizuální signál, super kód nebyl změněn z důvodu chybného zadání nebo vypršení časového limitu. Původní kód zůstává nadále aktivní. Postup je nutné zopakovat. Zvukový signál se ozývá současně se zobrazením na LED displeji.

⚠ Po úspěšné změně super kódu musí být nový super kód otestován opakovaným uzamčením a odemčením zámku při otevřených dveřích.

⚠ Z bezpečnostních důvodů byste si nastavený super kód neměli zapisovat. Pokud tak přesto učiníte, uložte tuto poznámku na bezpečné místo. Neukládejte ji do sejfy ani do jeho blízkosti.

Otevření pomocí super kódu

Pokud je master kód ztracen, během aktivní blokace uživatele, při aktivní duální kontrole, aktivovaném režimu zámku nebo aktivních časových funkcích, lze zámek odemknout pomocí super kódu. Super kód je vždy sedmimístný.

		
Tlačítko	Signál	Popis
* 9 sec	 9 sec    	Začátek zadávání kódu
1 1 1 1 1 1 1	 (po každém stisku tlačítka)	Zadejte stávající super kód
Otevírání čepů		LED dioda svítí během procesu otevírání
Dokončení procesu otevírání	  =  OK	  =  Chyba
Po 3 sekundách	 Otočte klikou	Otevřete dveře

Po správném zadání kódu a úplném zatažení motorizované závory zámku lze dveře otevřít pomocí kliky. Červená LED svítí během zasouvání motorizované závory.

 Otočte klikou nejdříve 3 sekundy po zadání kódu.

 Aby nedošlo k poškození zámku, otáčejte klikou plynule a nikoli trhavým pohybem.

 Po nesprávném zadání kódu lze proces otevření opakovat třikrát. Po třech chybných zadáních se aktivuje blokace na 5 minut. Během blokace LED krátce blikne každých 8 sekund. Během blokace nemačkejte žádná tlačítka. To by vedlo k prodloužení doby blokace.

Reset master kódu pomocí super kódu

Pokud je master kód ztracen, lze jej resetovat pomocí super kódu.

 (s otevřeným zámkem)		
Tlačítko	Signál	Popis
* 12 sec	 3 sec     6 sec     3 sec    	Začátek procesu
0		
1 1 1 1 1 1 1	 (po každém stisku tlačítka)	Stávající super kód
0		
1 1 1 1 1 1 1	 (po každém stisku tlačítka)	Stávající super kód
*	  =  Změněno	  =  Chyba

 Po úspěšném resetu je master kód (uživatel 0) nastaven na 1 1 1 1 1 1 1. Z bezpečnostních důvodů byste měli tento otevírací kód před dalším používáním zámku změnit.

Výměna baterie

Napájení zajišťuje 9V baterie (Pozor: používejte pouze alkalické nebo lithiové baterie). Příhrádka na baterie je přístupná při otevřených dveřích a je viditelně instalována v rámu dveří nebo přímo na vnitřní straně dveří v závislosti na typu trezoru (při výměně baterie dbejte na správnou polaritu baterií). Pokud před krátkým tónem po otevření zámku zazní dlouhý signál, je nutné vyměnit baterii. Baterie musí být vyměněna, protože po přibližně deseti dalších aktivacích již není zaručena jistá funkce.

Nouzové otevření

Pokud je baterie zcela vybitá a trezor je zavřený, postupujte následovně:

1. Vyjměte klávesnici z držáku opatrným páčením plochým, tupým šroubovákem na okraji klávesnice mezi 4 a 7, nad LED a mezi 6 a 9



2. Vytáhněte klávesnici přibližně 5 cm s oběma kabely a zvedněte ji
3. Zaklapněte novou 9V baterii do dvou pólů (od velkého k malému, od malého k velkému) na zadní straně. Podepřete ji prsty na přední straně klávesnice mezi 0 a 9.
4. Nyní postupujte podle návodu k obsluze bod Otvírání a otevřete trezor.
5. Otevřete příhrádku na baterie na vnitřní straně, opatrně vyjměte novou baterii ze zadní části klávesnice a vyměňte ji za vybitou baterii.
6. Opatrně zatlačte kabely klávesnice zpět do dveří a zaklapněte klávesnici zpět do držáku.



Vypáčení klávesnice z držáku po stranách zanechá na držáku stopy. Je to vaše záměrná ochrana před nezákonnou manipulací se zámkem neoprávněnými třetími osobami. V případě potřeby si můžete u výrobce objednat nový držák.