

Manuál k produktu

Key Keeper

Upozornenie: Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na použitie **predtým**, než budete zámok obsluhovať alebo nastavovať novú kombináciu. Nепreberáme zodpovednosť za poruchy funkčnosti podmienené buď chybným prestavením resp. použitím sily alebo neodbornou manipuláciou, ani za vecné škody alebo za škody na majetku, ktoré vyplývajú napríklad z nepredpisového uzamykania.

Prosím, dbajte na to, že Váš Comsafe KeyKeeper je dodávaný bez kódu a pred uvedením do prevádzky musíte kód nastaviť.

1. PRVÉ OTVÁRANIE

- 1.1 Dajte Váš Keyguard do vzpriamenej pozície.
- 1.2 Stlačte tlačidlo „CLEAR“ smerom dolu.
- 1.3 Teraz stlačte tlačidlo „OPEN“ smerom dolu.
- 1.4 Teraz môžete posunúť prednú časť dopredu.

2. NASTAVENIE NOVÉHO KÓDU

- 2.1 Zvoľte si váš osobný kód (nepoužite žiadne dátumy narodenia alebo podobné známe údaje). Kód by mal byť z bezpečnostných dôvodov minimálne trojmiestny.
- 2.2 Pomocou vhodného skrutkovača odstráňte strednú skrutku na opačnej strane prednej časti.
- 2.3 Otočte pri zvolenom čísle umelou skrutkou o 180°.
- 2.4 Po nastavení želanej číselnej kombinácie znovu pevne nasadzte opačnú stranu prednej časti.

3. OTVÁRANIE Vášho zariadenia KEYKEEPER:

- 3.1 Stlačte tlačidlo „CLEAR“ smerom dolu.
- 3.2 Stlačte Vami zvolený kód (poradie čísel nie je záväzné).
- 3.3 Stlačte tlačidlo „OPEN“ smerom dolu.
- 3.4 Teraz môžete posunúť prednú stranu dopredu.